

Cura e manutenzione

Varier

Crediamo che un design di qualità possa essere tramandato di generazione in generazione come una cosa preziosa. Ecco perché lavoriamo solo con materiali e tecniche di produzione che possano resistere alla prova del tempo. Collaboriamo con i principali fornitori europei di tessuti, pelle, legno e polipropilene per realizzare sedie fatte per durare. Nelle pagine seguenti troverete le linee guida per la manutenzione generale e per la pulizia di tutti i materiali offerti nella collezione Varier.



Linee guida generali

Un po' di attenzione può aiutarti a mantenere al meglio la tua sedia Varier. Ti preghiamo di leggere attentamente quanto segue prima di iniziare a utilizzare la tua nuova sedia.

Precauzioni importanti

Questi suggerimenti ti aiuteranno a evitare problemi comuni, a proteggere i materiali della tua sedia e a garantire che rimanga comoda e bella per gli anni a venire:

- Le sedie Varier sono destinate esclusivamente all'uso interno.*
- Prestare attenzione al posizionamento delle sedie. Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta, poiché potrebbe scolorirle.
- Evitare il posizionamento vicino a fonti di calore dirette come termosifoni, caminetti o altri tipi di riscaldamento. Questo potrebbe causare deformazioni o crepe nelle parti in legno delle sedie.
- Evitare il posizionamento vicino a condizionatori d'aria ed evitare l'esposizione a sbalzi di umidità o vapore.
- Proteggere le sedie da oggetti appuntiti, freddi, caldi, solventi aggressivi e umidità.
- Utilizzare il nastro protettivo per pavimenti in omaggio per evitare graffi e segni indesiderati sulla parte inferiore della sedia o sul pavimento.
- Tenere presente che alcuni capi di abbigliamento comuni, come i jeans, possono causare lo scolorimento del rivestimento.

Fodere e sostituzione

I rivestimenti delle sedie Varier non sono sfoderabili. Se desiderate rinnovare il rivestimento della vostra sedia, è possibile acquistare nuove fodere per alcuni modelli e set di cuscini completi per altri. Quest pezzi di ricambio sono disponibili tramite la nostra rete di rivenditori partner in tutto il mondo. Offriamo anche un servizio di sostituzione del rivestimento, che vi consente di inviare la vostra sedia presso i nostri stabilimenti per la sostituzione. Per maggiori informazioni su pezzi di ricambio e riparazioni,
visitate varierfurniture.com.

Pulitura a secco professionale

Se i suggerimenti per la rimozione delle macchie non hanno risolto il problema, vi chiediamo di rivolgervi a una tintoria a secco professionale per assistenza.

*Si prega di notare che Social® Tilt può essere utilizzata all'esterno, purché protetto dall'esposizione prolungata alla luce solare diretta e dall'acqua salata. Asciugare bene dopo la pioggia e conservare in un luogo asciutto durante i mesi invernali. Social® Turn non è adatto all'uso esterno a causa del suo meccanismo in acciaio.

Lana

La lana è un materiale davvero straordinario, che offre proprietà naturali idrorepellenti e ignifughe, oltre a flessibilità, resistenza e comfort. La lana è antistatica e non attira lo sporco come altri tessuti. La lana è anche idrorepellente, quindi le macchie penetrano più lentamente nel tessuto.

Re-wool

Fiord 2

Melange Nap

Vidar 3

Divina Melange 3*

Divina 3*

Hallingdal 65

Knit

Gentle 2

Manutenzione

Per mantenere il colore e l'aspetto del tessuto, passare l'aspirapolvere frequentemente, idealmente ogni settimana, a bassa potenza e con una spazzola morbida. Evitare la pulizia a vapore dei tessuti di lana perché c'è il rischio che si restringano se esposti a temperature molto elevate e le fibre di lana in superficie potrebbero sollevarsi e creare pelucchi.

Rimuovere le macchie

Rimuovere le macchie il più rapidamente possibile. La maggior parte delle macchie può essere rimossa utilizzando un normale detergente a pH neutro diluito in acqua tiepida; seguire le istruzioni riportate sulla confezione per il rapporto acqua/detersivo. In ogni caso, si consiglia di testare prima su una piccola area nascosta, per verificare l'efficacia del prodotto sulla fodera. Evitare di lasciare il prodotto in ammollo, poiché potrebbe danneggiare l'imbottitura.

Se si versa del liquido sul tessuto, assorbirne il più possibile con carta assorbente o un panno bianchi. Non usare carta o panni colorati per evitare di macchiare ulteriormente il rivestimento. Se la macchia si è seccata e indurita, rimuoverne il più possibile aspirando prima di procedere con la pulizia.

Tamponare delicatamente con un panno bianco pulito. Fare attenzione a non strofinare con forza, per non danneggiare il tessuto e causare perdita di colore. Procedere dai bordi esterni verso il centro con movimenti circolari. Premere il tessuto con un panno bianco asciutto e pulito o con carta assorbente bianca ogni volta che si aggiunge acqua, per assorbire l'umidità e lo sporco. Utilizzare acqua pulita senza detersivo per la pulizia finale.

Dopo la pulizia con acqua, l'area potrebbe apparire più scura rispetto al tessuto circostante. Questo effetto diventerà meno evidente con l'asciugatura del tessuto. Si prega di notare che per la rimozione delle macchie su Divina* e Divina Melange* di Kvadrat, l'intera fodera deve essere spruzzata leggermente con acqua pulita per ridurre il contrasto tra l'area pulita e il resto della superficie. Assicurarsi che il tessuto sia completamente asciutto prima dell'uso.

Poliestere riciclato

Il poliestere riciclato è un materiale resistente, flessibile e durevole, ricavato da fibre sintetiche. Il poliestere riciclato offre un'ottima qualità, che lo rende un'eccellente alternativa sostenibile senza compromettere le prestazioni.

Manutenzione

Il poliestere riciclato è resistente e facile da pulire. La maggior parte delle macchie può essere rimossa facilmente. Per mantenere il colore e l'aspetto del tessuto, passare l'aspirapolvere frequentemente, idealmente ogni settimana, a bassa potenza e con una spazzola morbida.

Rimuovere le macchie

Rimuovere le macchie il più rapidamente possibile. La maggior parte delle macchie può essere rimossa utilizzando un normale detergente a pH neutro diluito in acqua tiepida; seguire le istruzioni riportate sulla confezione per il rapporto acqua/detersivo. In ogni caso, si consiglia di testare prima su una piccola area nascosta, per verificare l'efficacia del prodotto sulla fodera. Evitare di lasciare il prodotto in ammollo, poiché potrebbe danneggiare l'imbottitura.

Se si versa del liquido sul tessuto, assorbirne il più possibile con carta assorbente o un panno bianchi. Non usare carta o panni colorati per evitare di macchiare ulteriormente il rivestimento. Se la macchia si è seccata e indurita, rimuoverne il più possibile aspirando prima di procedere con la pulizia.

Tamponare delicatamente con un panno bianco pulito. Fare attenzione a non strofinare con forza, per non danneggiare il tessuto e causare perdita di colore. Procedere dai bordi esterni verso il centro con movimenti circolari. Premere il tessuto con un panno bianco asciutto e pulito o con carta assorbente bianca ogni volta che si aggiunge acqua, per assorbire l'umidità e lo sporco. Utilizzare acqua pulita senza detersivo per la pulizia finale.

Dopo la pulizia con acqua, l'area potrebbe apparire più scura rispetto al tessuto circostante. Assicurarsi che il tessuto sia completamente asciutto prima dell'uso.

Pelle

Collaboriamo con Sørensen Leather per fornirvi pelle anilina e semi-anilina in una vasta gamma di colori. Essendo un materiale naturale, la pelle richiede cure approfondite. Se trattata nel modo giusto, diventerà ancora più bella nel tempo. La nostra pelle è pronta per essere utilizzata, quindi non è necessario alcun trattamento iniziale.

Dunes
Noir

Dunes

Dunes è una pelle all'anilina. Utilizzare un aspirapolvere con spazzola morbida una o due volte al mese per rimuovere la polvere in eccesso. Non utilizzare mai acqua o sapone, poiché ciò farebbe scomparire il caratteristico aspetto morbido. Non applicare grasso per cuoio o bagnare la pelle. Evitare prodotti chimici, come sapone per selle, altri detergenti per cuoio o prodotti per la casa. Proteggere dalla luce solare diretta, dal calore eccessivo e da oggetti appuntiti. Segni naturali come punture di insetti, cicatrici, rughe, riccioli di peli o lievi variazioni da una pelle all'altra sono caratteristiche tipiche del prodotto naturale. Con l'uso, si formerà una patina e la pelle diventerà sempre più morbida e lucida.

Noir

Noir è una pelle semi-anilina. Utilizzare un aspirapolvere con spazzola morbida una o due volte al mese per rimuovere la polvere in eccesso. Una o due volte all'anno, per una pulizia approfondita o per rimuovere le macchie, utilizzare la schiuma di scaglie di sapone mescolate con acqua tiepida. Applicare la schiuma con un panno morbido e asciutto, riducendo al minimo il contatto con l'acqua. Evitare saponette, sapone per selle, detergenti per pelle, detersivi per la casa o prodotti chimici. Proteggere dalla luce solare diretta, dal calore eccessivo e da oggetti appuntiti.

Legno

Il legno è un materiale vivo, con segni lasciati dai rami e variazioni di colore e struttura. Sono possibile lievi variazioni di colore sulla superficie dovute al materiale naturale. Tutti i componenti in legno delle sedie Varier sono stati trattati con vernice a base d'acqua prima di essere consegnati. Uno strato di vernice è come una superficie sigillata. Rende più difficile la penetrazione nel legno di liquidi e sporco, ma il materiale è comunque soggetto a segni e graffi.

Actulum™

Gravity™

Move™

Move™ Compact

Multi™

Thatsit™

Variable™

Variable™ Plus

Wing™

Manutenzione

Il legno si espande e si contrae a seconda delle variazioni di temperatura e umidità. È molto importante controllare e stringere le viti durante tutto l'anno e più frequentemente subito dopo il montaggio, man mano che la sedia si adatta al nuovo ambiente. Controllate la sedia settimanalmente per i primi tre mesi, poi, a seconda dell'utilizzo e delle ore trascorse sulla sedia, fatelo mensilmente o quando necessario.

Spolverate spesso le superfici in legno con un panno in microfibra asciutto, idealmente una volta alla settimana. Assicuratevi anche di passare l'aspirapolvere nella zona in cui è posizionata la sedia, per evitare graffi sulla parte inferiore della sedia o sul pavimento. Tutte le sedie Varier sono fornite con una protezione per pavimenti.

Rimuovere le macchie

Le macchie sulle superfici in legno devono essere rimosse delicatamente con un panno umido il prima possibile. Asciugare l'acqua in eccesso con un panno bianco asciutto per evitare macchie. Non utilizzare mai detergenti abrasivi o spazzole dure, poiché potrebbero danneggiare la superficie.

Polipropilene

Il polipropilene utilizzato nelle sedie Varier è polipropilene riciclato post-consumo in Europa. Il materiale è realizzato con plastica proveniente da rifiuti domestici, pellicole di scarto e altri materiali plastici. Il polipropilene è eccezionalmente resistente e di facile manutenzione.

Social®

Manutenzione

Spolverare frequentemente le superfici con un panno in microfibra asciutto, idealmente una volta alla settimana. Assicurarsi di passare l'aspirapolvere anche nella zona in cui è posizionata la sedia, per evitare graffi sulla parte inferiore della sedia o sul pavimento. Evitare il contatto con oggetti appuntiti che potrebbero graffiare o danneggiare la superficie.

Rimuovere le macchie

Pulire le macchie con un panno morbido, acqua tiepida e detergenti neutri non abrasivi. Non utilizzare solventi aggressivi (ad esempio acetone, solvente MEK, ecc.) poiché potrebbero danneggiare la superficie.

Hai domande sulla cura e la manutenzione delle tue sedie alle quali non hai avuto risposta qui? Non esitare a contattarci direttamente all'indirizzo info@varierfurniture.com. Siamo qui per aiutarti.

Varier®